

Генерация таблицы кодов квартир (для версии программы С-8)

Данная версия программного обеспечения имеет встроенную функцию генерирования таблицы кодов квартир. Уникальные коды квартир генерируются в соответствии с операторским кодом, который устанавливается через процедуру [P-7]. Вход в процедуру программирования домофона [P-7] производится в следующих режимах работы домофона:

1. После подачи питания на домофон, в случае, если на плате процессора установлена джамперная перемычка. При этом, генерация таблицы кодов производится автоматически после ввода операторского кода, с соответствующей индикацией. После генерации таблицы домофон переходит в штатный режим работы. Джамперную перемычку следует удалить с процессорной платы, иначе при следующем включении домофона, потребуются повторное введение операторского кода.

2. В штатном режиме работы домофона, в соответствии с «Руководством по установке, обслуживанию и программированию». При этом генерация таблицы кодов производится после выхода из процедуры [P-7] посредством процедуры [P-0]. Функция процедуры [P-0] – «Открытие электрического замка» аннулируется.

Так же возможна загрузка таблицы кодов по раннее введенному операторскому коду при удержании клавиш <С+К> до конца тестового отсчета после подачи питания на домофон. Данный режим может быть отменен процедурой [P-6].

При генерации новой таблицы кодов восстанавливаются установки изготовителя.

После генерации таблицы кодов, через процедуру [P-7] - [P-0] или <С+К> во время тестового отсчета, после подачи питания, производится повторный тестовый отсчет.