


Схема подключения видеодомофона Keuman-PRO-PX/v



Кнопка
"ВЫХОД"

Выход
видекамеры

Линия

Обмотка
электромагнитного
замка

DC 15V
(AC 14,5V)

Источник питания
домофона